

GSC GOLFSCOOTER

BEDIENUNGSANLEITUNG

Dieses aufregende und innovative neue Produkt wird nicht nur die Art und Weise, wie Sie Golf spielen verändern, sondern auch Ihr Spiel verbessern und dazu beitragen, Ihr Handicap zu verringern.

Bald werden Sie auf den GSC Golfscooter steigen. Aber zuerst gibt es einige Dinge, mit denen Sie sich vertraut machen müssen. Um Ihren neuen GSC Golfscooter optimal nutzen zu können, ist es wichtig, dass Sie Ihren Scooter wirklich gut kennen. Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung von Anfang bis Ende zu lesen, alle Funktionen des GSC Golfscooter zu erkunden und Anweisungen zur Sicherheit, Pflege und Wartung zu befolgen.

Der GSC Golfscooter ist der Höhepunkt einer jahrelangen Entwicklung von Display, Motor, Batterie und dynamischer Technologie und bietet eine neue Alternative zu anderen Golf-Transportfahrzeugen wie Golf-Trolleys und Golf-Carts.

AUSPACKEN

Überprüfen Sie zunächst, ob Ihr neuer GSC Golfscooter frei von Schäden ist, die möglicherweise während des Transports verursacht wurden. Wenn ein Schaden erkennbar ist, fahren Sie nicht mit dem GSC Golfscooter. Wenden Sie sich sofort an uns. Andernfalls kann Ihr Anspruch abgelehnt werden. (Um Ihren Anspruch zu begründen, machen Sie bitte Fotos und schreiben Sie eine Beschreibung des betreffenden Schadens an info@golfscooter.eu).

LIEFERUMFANG

Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob alle Artikel in der Lieferung enthalten sind.

1x GSC Golfscooter – vollständig zusammengebaut

1x 46,8 V Lithium-NMC-Batterie

1x 46,8 V Lithium NMC 2 A Ladegerät

1x Betriebsanleitung

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

GSC Golfscooter	
Batterietyp	48 V / 14 AH Lithiumbatterie
Motor	Zwei bürstenlose 1000-W-Nabenmotoren mit hohem Drehmoment und weichem Start
Ladegerät / -zeit	4A Ladegerät / 4 – 6 Stunden
Bremsen	Berg- und Feststellbremse
Reifen	90 mm breite Rasenreifen
Reifendruck	2,7 – 3,4 Bar
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Reichweite	Bis zu 36 Loch abhängig von Gewicht und Platzbeschaffenheit
Gewicht	Inkl. Akku 37 kg, ohne Akku 33,5 kg
Maximales Fahrgewicht	120 kg + Bag
Abmessungen (zusammengeklappt)	130 cm x 65 cm x 55 cm (L x B x H)
Abmessungen (Fahrzustand)	130 cm x 65 cm x 115 cm (L x B x H)
Betriebstemperatur	
Lagertemperatur	

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Der GSC Golfscooter darf nicht im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden.

Der GSC Golfscooter ist für die Verwendung auf dem Golfplatz und in den umliegenden Bereichen des Golfplatzes konzipiert.

Ihr GSC Golfscooter fährt auf Asphalt, Kies und Rasen. Bei rauem und unebenem Boden, insbesondere bei Schlaglöchern und Hindernissen ist jedoch Vorsicht geboten. Halten Sie sich von Schlamm, Sand und Wasser fern.

AHOWA GmbH haftet nicht für Ansprüche während der Fahrt mit dem GSC Golfscooter. Achten Sie beim Fahren des GSC Golfscooter darauf, dass die Fahrstrecke sicher und frei von gefährlichen Hindernissen, Schlaglöchern oder Fremdkörpern ist. Fahren Sie nicht in überfüllten öffentlichen Bereichen. Ihr GSC Golfscooter ist nur für einen einzelnen Fahrer konzipiert.

Sobald Sie einen zuverlässigen Umgang mit der Technik entwickelt haben, fahren Sie innerhalb Ihrer persönlichen Grenzen. Es gibt immer Grenzen, also bleiben Sie wachsam, da bei allen Fahrzeugen bestimmte Risiken bestehen. Es ist erforderlich, beim Überqueren von Hindernissen und insbesondere bei sehr steilen Steigungen besonders vorsichtig zu sein und die Geschwindigkeit mithilfe der Bremse zu verringern. Im Zweifelsfalle sollte der Scooter geschoben werden, wenn die Steigung oder das Hindernis zu groß ist - denken Sie zuerst an die Sicherheit!

Wenn Sie sich entscheiden, eine steile Steigung hinunterzufahren, wird durch Loslassen des rechten Daumenreglers die Bremse aktiviert, sodass Sie sicher bergab fahren können. Lassen Sie den Gashebel los oder aktivieren die Bremse, um Ihre Geschwindigkeit zu reduzieren.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch die Einhaltung der in dieser Anleitung beschriebenen Bedienungs-, und Wartungshinweise sowie das Beachten der Sicherheitshinweise.

ACHTUNG: Wird der GSC Golfscooter über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus verwendet, drohen Gefahren für Ihr Leben und Ihre Gesundheit und es kann auch zu Beschädigungen oder Zerstörungen des Golfscooters führen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zuerst die Anleitung, um sich mit dem Produkt vertraut zu machen. Verleihen Sie den GSC Golfscooter nicht an Personen, die nicht damit vertraut sind.

Bevor Sie mit Ihren GSC Golfscooter fahren, stellen Sie sicher, dass Sie alle Funktionen, Bedienelemente, Sicherheitsvorrichtungen und Wartungshinweise in dieser Bedienungsanleitung vollständig verstehen und kennen.

Der GSC Golfscooter ist für Personen unter 16 Jahren ohne Aufsicht nicht geeignet.

Bevor Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder eingeschränkter Erfahrung und eingeschränkten Kenntnissen den GSC Golfscooter verwenden, sollten diese in der sicheren Verwendung von GSC Golfscooter unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Personen dürfen den GSC Golfscooter nicht fahren, wenn sie nicht in der Lage sind die Fahrt zu kontrollieren, insbesondere bei nassem oder glattem Gelände. Das gilt insbesondere bei körperlichen Gebrechen und bei der Konsumierung von Medikamenten, Alkohol und Stoffen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen.

Achten Sie beim Betrieb stets darauf mit Golfbag zu fahren, da nur so die korrekte Gewichtsverteilung gegeben ist.

Vor dem Fahren immer die Bremsen überprüfen.

Kontrollieren Sie vor dem Benutzen des GSC Golfscooters die Reifen, der Reifendruck muss 2,75 – 3,45 Bar betragen.

Bitte achten Sie darauf, im Stand den Motor nicht zu stark zu belasten und nicht bei voll eingeschlagener Lenkung zu starten. Nicht überladen (max. Traglast 120 kg + Golfbag). Sollte Ihnen ein Produktionsfehler an einem unserer Produkte auffallen, der Scooter komische Geräusche machen, der Scooter fallengelassen worden sein oder der Akku starke Hitze oder Rauchentwicklung zeigen, stoppen Sie sofort den Betrieb des GSC Golfscooter und kontaktieren Sie unsere Hotline **0431 - 260 40 515**.

SICHERHEITSHINWEISE BATTERIE

- Das mitgelieferte Ladegerät ist für die Batterie Ihres GSC Golfscooter optimiert. Laden Sie die Batterie nie mit einem anderen Ladegerät auf.
- Ladezeit 4-6 Stunden.
- Schützen Sie die Batterie vor Regen, Feuer, Sonnenlicht und Hitze.
- Wenn Sie die Batterie länger nicht benutzen, lagern Sie diese trocken und kühl und laden Sie diese alle 30 Tage auf. Bei Missachtung trägt der Benutzer die Verantwortung für die Folgen und die Gewährleistung erlischt.

- Wenn beim Laden die Anzeigeleuchte einen Fehler anzeigt bzw. dauerhaft ROT bleibt oder das Ladegerät stinkt oder zu heiß wird, sofort das Laden unterbrechen und das Ladegerät überprüfen und ggf. austauschen. Rufen Sie uns unter 0431 - 260 40 515 an.

ACHTUNG: Die Nichtbefolgung der Sicherheitshinweise kann zu Gefahren für Ihr Leben und Ihre Gesundheit sowie auch zur Beschädigung oder Zerstörung des GSC Golfscooter führen.

BEDIENUNG

- **Laden der Batterie**

Wir empfehlen Ihnen dringend, den GSC Golfscooter sofort voll aufzuladen. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an. Die Anzeigeleuchte am Ladegerät sollte GRÜN leuchten. Anschließend schließen Sie das Ladegerät an die Ladebuchse am Ende des Akkus an. Die Anzeigeleuchte am Ladegerät leuchtet ROT. Dies zeigt an, dass der Akku aufgeladen werden muss. Sobald der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigeleuchte GRÜN.

Die Ladezeit kann variieren. Die Ladezeit beträgt 4-6 Stunden, abhängig von der verbleibenden Ladung im Akku.

- **Bremsen**

Der GSC Golfscooter verwendet elektromagnetische Bremsen, die über den linken Daumenregler betätigt werden und NICHT wie radresistente Bremsen oder Scheibenbremsen reagieren. Es ist wichtig zu wissen, dass der Bremsweg von voller Geschwindigkeit bis Null auf ebenem Boden bis zu 8 Metern betragen kann. Sie müssen sich Ihrer Umgebung immer voll bewusst sein und vor Hindernissen usw. bremsen. Bitte berücksichtigen Sie dies. Wir haben die Bremsen aus Sicherheits- und Vorhersagbarkeitsgründen auf dieses Niveau eingestellt.

Starkes Bremsen kann dazu führen, dass Sie von Ihrem GSC Golfscooter nach vorne geworfen werden, was zu Verletzungen und Schäden führen kann. Versuchen Sie nicht, den Bremszyklus dieses Fahrzeugs zu manipulieren oder zu verändern.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, um sich mit dem Beschleunigen und Bremsen des GSC Golfscooter vertraut zu machen.

- **Feststellbremse**

Der GSC Golfscooter verfügt über eine Parkbremse mit zwei Modi, die verhindern, dass der Scooter wegrollt, wenn Sie nicht am Gerät sind und Ihren Golfschlag ausführen. Wenn das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist, wird diese Bremse automatisch aktiviert. Dies wird auf dem LCD-Bildschirm mit einem roten P angezeigt. Achten Sie immer darauf, dass sich der GSC Golfscooter im Parkmodus befindet, bevor Sie das Gerät verlassen. Bei starken Steigungen kann eine noch stärkere Bremse aktiviert werden, in dem Sie im Parkmodus weitere 5 Sekunden den Bremshebel betätigen.

- **Vorwärts- und Rückwärtsfunktion**

Der GSC Golfscooter verfügt über Vorwärts- und Rückwärtsmodi, die über einen 2-Positionen-Schalter am rechten Lenker gesteuert werden. Um vom Vorwärts- in den Rückwärtsmodus zu wechseln, muss der GSC Golfscooter vollständig zum Stillstand kommen und sich im „Parkmodus“ befinden. Der Vorwärts- / Rückwärtsschalter funktioniert nicht, während der GSC Golfscooter in Bewegung ist. Im Rückwärtsmodus blinken auf dem LCD-Display 2 grüne Pfeile, um hervorzuheben, dass sich der GSC Golfscooter im Rückwärtsgang befindet und piept.

- **Daumenregler**

Der GSC Golfscooter wird mit 2 fest verdrahteten Daumenreglern am Lenker geliefert. Diese Steuerungen werden proportional gesteuert. Je weiter Sie die Steuerung drücken, desto mehr Bremse / Gas erhalten Sie. Der rechte Daumenregler ist der Gashebel, der die Geschwindigkeit des GSC Golfscooter steuert. Der linke Daumenregler ist die Parkbremse und hilft dabei, den GSC Golfscooter anzuhalten.

Die Bedienung des GSC Golfscooter mit seinem einzigartigen Lenker und den integrierten Daumensteuerungen ermöglicht ein genaues Beschleunigen und Bremsen und eine stabile Unterstützung, an der Sie sich festhalten können. Der rechte Daumenregler verwendet eine ausgeklügelte Technologie, die beim Lösen eine kontrollierte Bremswirkung auslöst, um den GSC Golfscooter sanft zum Stillstand zu bringen oder die Geschwindigkeit sicher zu verringern. Für eine schnellere Notbremse drücken Sie auf die linke Daumensteuerung. Fahren Sie immer vorausschauend und beschleunigen oder bremsen Sie entsprechend Ihrer Situation. Ein wenig Übung, bevor Sie Ihre Geschwindigkeit erhöhen, und Sie werden in kürzester Zeit über das Fairway sausen.

- **Reifen**

Der Reifendruck sollte auf 2,75–3,45 Bar eingestellt werden. Fahren Sie nicht mit dem GSC Golfscooter, ohne vorher Ihre Reifen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den empfohlenen Druck haben. Ein niedriger Reifendruck kann Ihre Motoren übermäßig belasten und Reifenpannen verursachen.

Prüfen Sie die Reifen und Schläuche regelmäßig auf übermäßigem Verschleiß oder Beschädigungen. Wenn die Reifen oder Schläuche des GSC Golfscooter beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler, der unter www.golfscooter.eu zu finden ist.

Stellen Sie immer sicher, dass Ventilkappen angebracht sind

ACHTUNG: Überprüfen Sie regelmäßig den Reifendruck. Ein falscher Reifendruck kann Ventilschäden und Reifenschäden verursachen.

- **Display**

Diese Anzeige enthält die nachstehend aufgeführten Informationen

- Rückwärtsanzeige
- Batterieladezustand
- Tageskilometerzähler

- Momentane Geschwindigkeit
- Feststellbremsanzeige
- Richtungspfeile

GRUNDBETRIEB

Wenn Sie zum ersten Mal mit dem GSC Golfscooter fahren, empfehlen wir Ihnen, den GSC Golfscooter zunächst auf einer ruhigen und offenen Stelle auf dem Golfplatz zu testen und zu üben, damit Sie ein Gefühl für das Bremsen, Beschleunigen, die Geschwindigkeit und das Handling des Scooters bekommen. Sobald Sie sich sicher fühlen, können Sie ihn auf Ihrer Golfrunde einsetzen und das echte GSC Golfscooter-Erlebnis genießen.

Das GSC Golfscooter-Fahrwerk wurde so konstruiert, dass es mit dem vollen Gewicht einer Golftasche, die im vorderen Caddy-Bereich befestigt ist, optimal funktioniert. Dies gibt dem Fahrer beim Wenden ein Gegengewicht und hilft, die Lenkung zu vereinfachen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie beim Fahren des GSC Golfscooter immer Ihre Golftasche und Schläger an Bord haben. Nur dann ist die werkseitig vorgesehene Balance gewährleistet.

ACHTUNG! Ihr GSC Golfscooter ist leistungsstark und erfordert aus Sicherheitsgründen gesunden Menschenverstand und Respekt. Der GSC Golfscooter ist ein einfach zu beherrschendes Fahrzeug. Die meisten Fahrer können bereits nach 5-10 Minuten nach der ersten Fahrt mit dem GSC Golfscooter umgehen.

Stellen Sie sich mit den Füßen in die Mitte der Fußplattformen und halten sich mit beiden Händen am Lenker auf den GSC Golfscooter fest. Positionieren Sie Ihre Hände so, dass Ihre Daumen in einer guten Position sind, um die 2 Daumenregler drücken zu können. Drücken Sie mit Ihrem rechten Daumen langsam auf den rechten Daumenregler, um sanft zu beschleunigen. Durch Drücken der linken Steuerung wird die Notbremse betätigt. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Fahren immer beide Füße auf den Fußplattformen und beide Hände am Lenker zentriert haben.

Um den GSC Golfscooter zu manövrieren, schieben Sie einfach den Lenker nach links oder rechts. Durch diese Aktion wird die Vorderradbaugruppe gedreht, um den GSC Golfscooter in die gewünschte Richtung zu lenken. Sie werden feststellen, dass sich der Wendekreis des GSC Golfscooter mit zunehmender Nutzung verbessert, wenn Sie sich an das Handling gewöhnen und die Aufhängungsbuchse und die vorderen Federn "sich absetzen oder einbetten". Dies kann eine Einfahrzeit von 18 bis 36 Löcher Golf benötigen.

Vorsichtig beschleunigen und entsprechend bremsen.

WICHTIG: Sehr LANGSAM und bei STÄNDIGEM GLEICHMÄßIGEM DRUCK den rechten Daumenregler drücken, um zu beschleunigen, und dann langsam den Regler loslassen, um zum Stillstand zu kommen. Wenn Sie schnell anhalten müssen, drücken Sie den linken Daumenregler Notparkbremsensystem und bringen Sie den Scooter zum Stillstand. Nehmen Sie sich Zeit, um sich mit dem Beschleunigen und Bremsen vertraut zu machen. Eine reibungslose Handhabung mit den Daumenreglern ist der Schlüssel.

Drücken Sie niemals zu schnell auf die Daumenregler oder lassen Sie sie plötzlich ohne Sorgfalt los. Wenn Sie auf Ihren GSC Golfscooter steigen und den rechten Daumenregler zu fest drücken, bevor Sie Ihre korrekte Standposition eingenommen haben, können Sie nach hinten geworfen werden. Wenn Sie mit hoher Geschwindigkeit fahren und den linken Daumenregler zu stark drücken (das Parkschutzsystem für Notfälle betätigen), können Sie kopfüber über den Lenker geworfen werden, wenn Sie nicht die richtige Betriebsmethode anwenden. Kennen Sie Ihre Grenzen und gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. Genau wie beim Fahren eines Fahrzeugs immer im Voraus bremsen.

Der GSC Golfscooter verfügt über einen Softstart, eine Funktion, mit der der Computer das Drehmoment an den Rädern steuern kann. Dies ermöglicht einen „sanften, abgestuften Start“ während der ersten 2-3 Meter Fahrt vor der maximalen Drehmomentabgabe. Dies ist ein großartiges Sicherheitsmerkmal, da der Fahrer nicht das Gefühl hat, dass der GSC Golfscooter von ihnen davonlaufen kann, wenn der Gashebel versehentlich voll betätigt wird. Der sanfte Start schont auch die Fairways und verhindert ein Durchdrehen der Räder.

KONTROLLE UND SICHERHEIT

Die Kontrolle zu haben ist alles, besonders wenn Sie das Bremssystem Ihres GSC Golfscooter steuern. Die Bremsleistung ist relativ zur Geschwindigkeit, mit der Sie fahren. Wenn Sie den rechten Daumenregler (Gas) loslassen, aktivieren Sie die Schleppbremse, eine sanfte Bremse, mit der Sie bis zu einem vorhersehbaren Stopp ausrollen können. Verwenden Sie diese Technik, wenn Sie sich einer Abfahrt oder einem Hindernis usw. nähern, bevor Sie die Parkbremse am linken Daumenregler aktivieren. Wenn Sie die Notparkbremse mit voller Geschwindigkeit betätigen, ist die Bremsenergie größer als wenn Sie die Bremsen betätigen, während Sie mit langsamer Geschwindigkeit fahren. Verwenden Sie beim Bremsen mit hoher Geschwindigkeit eine leichtere Berührung!

HINWEIS: Wenn Sie bergab fahren, haben Sie die Kontrolle und betätigen Sie die Bremse immer entsprechend, um eine sichere Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Es ist sicherer, langsamer zu fahren und die Kontrolle zu behalten als schnell und außer Kontrolle zu sein.

Der GSC Golfscooter ist mit zwei bürstenlosen Nabenmotoren ausgestattet, die auf vielen Oberflächen eine außergewöhnliche Traktion bieten. Wenn der Hügel jedoch zu steil ist, besteht die Gefahr, dass Sie das Antriebssystem überbeanspruchen. Prüfen Sie, ob es eine alternative Route in diesem Abschnitt des Golfplatzes gibt (z.B. Wege für Golfcards, Fahrt über eine andere Bahn).

VORSICHT: Überhöhte und unangemessene Geschwindigkeit kann zu schweren Stürzen und schlimmen Verletzungen führen. Wenn Sie bergab fahren, bleibt der Motor immer eingeschaltet und sorgt für etwas Widerstand. Um zu vermeiden, dass zu viel Geschwindigkeit aufgebaut wird, wird empfohlen, häufig sanft zu bremsen, indem Sie den rechten Daumenregler vorsichtig loslassen und die Schleppbremse betätigen. Wenn Sie mehr Bremskraft benötigen, drücken Sie langsam die linke Notparkbremse, um die Hauptbremse zu betätigen. Alle mechanischen und elektronischen Systeme verfügen über integrierte Sicherheits- und Betriebsgrenzen. Übermäßig aggressives Beschleunigen und Bremsen belastet das Antriebssystem unkontrolliert und verkürzt dessen Lebensdauer.

Fahren Sie niemals Berge und Steigungen, die Ihre Sicherheit und die Kontrolle über GSC Golfscooter gefährden. Hochgeschwindigkeitskollisionen richten Schaden an! Fahren Sie niemals Berge und Steigungen, die länger und übermäßig stark gebremst werden müssen. Maximale Geschwindigkeit, Reichweite und Bremsweg hängen von Ihrem Gewicht, der Fahrfläche, der Neigung und der Windrichtung ab. Verwenden Sie daher immer Ihren gesunden Menschenverstand.

ALLGEMEINE WARTUNG FÜR DEN GSC GOLFSCOOTER

Bei normalem Gebrauch muss Ihr GSC Golfscooter nur routinemäßig gewartet werden.

Wenn Sie die Wartungsanweisungen und Richtlinien nicht befolgen, erlischt Ihre Garantie. **ÖFFNEN SIE NICHT DIE BATTERIEKASTEN, DIE MOTORSTEUERUNG ODER DEN MOTOR.** Wenn Sie dies tun, erlischt Ihre Garantie. **IHR GSC Golfscooter IST KEIN VOLLWASSERDICHTES GERÄT, ABER WITTERUNGSBESTÄNDIG.** Um Stromschäden zu vermeiden, muss das Fahren in schweren Regen-,

Schlamm- oder anderen bedeutenden Feuchtgebieten vermieden werden. HALTEN SIE IHREN GSC GOLFSCOOTER IMMER SAUBER UND FREI. BEIM ANZIEHEN VON SCHRAUBEN UND ANSCHLÜSSEN: NICHT ZU FEST ANZIEHEN!

Im Laufe der Zeit können Vibrationen bei normalem Gebrauch dazu führen, dass sich einige externe Schrauben- und Schraubverbindungen lösen, insbesondere wenn Sie auf rauen Oberflächen fahren. Überprüfen Sie alle Befestigungselemente vor jedem Gebrauch auf festen Sitz. Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern alle 75-100 Stunden und ziehen Sie sie fest. Nicht zu fest anziehen, da dies zum Abisolieren führen kann. Wenn Sie ein neues Geräusch hören, achten Sie darauf. Federn und Achsen sind werkseitig voreingestellt und sollten nicht verstellt werden.

Die Wartung des GSC Golfscooter ist sehr einfach und kann von jedem Golfrollemechaniker und Zweiradmechaniker oder einer handwerklich geübten Person durchgeführt werden.

WARTUNG DER BATTERIE

Der GSC Golfscooter wird mit einem speziell entwickelten Lithium-NMC-Akku geliefert. Diese Batterie wurde speziell für den GSC Tourer entwickelt und gebaut. Benutzen Sie den GSC Golfscooter niemals, wenn Sie eine niedrige Ladung an der Batterieanzeige bemerken. Diese Vorgehensweise führt zum Erlöschen der Garantie und ist in unserer vollständigen Anzeige des Batteriemanagementsystems für Diagnosen zu sehen. Lithium-NMC-Batterien mögen es, wenn sie teilweise entladen und dann wieder auf volle Kapazität aufgeladen werden. Während Sie steile Hügel hinauffahren, können Sie feststellen, dass die Batterieanzeige aufgrund des Strombedarfs des GSC Golfscooter am Lithium-Pack schwankt. Dies ist normal. Die genaueste Batterieanzeige sehen Sie, wenn der Scooter steht. Wir würden erwarten, dass ein typisches 18-Loch-Golfspiel mit einem durchschnittlichen Spieler eine Kapazität von etwa 70-80% verbraucht, wobei genügend Reserven verbleiben und die Batterie bei gutem Zustand bleibt. Um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten, sollten Sie Ihre Batterien immer aufladen, wenn Sie sie längere Zeit lagern. Lagern Sie den Akku immer an einem kühlen, trockenen Ort bei 10-25 ° C.

Laden Sie das Gerät auch nach kurzen Fahrten auf, um die Batterien zu erhalten. Laden Sie die Batterien während der Lagerung mindestens einmal im Monat auf, um eine optimale Batterielebensdauer zu gewährleisten. Vergessen Sie nicht, Ihren GSC Golfscooter in den spielfreien Zeiten aufzuladen, da sonst Schäden an dem Akku entstehen können. Bei Nichtgebrauch muss der Akku entnommen werden. Es ist sicher, das Ladegerät an dem Akku angeschlossen zu lassen, auch wenn das grüne Licht einen vollständigen Ladezyklus anzeigt. Wir empfehlen jedoch nicht, das Gerät länger als jeweils 1 Woche angeschlossen zu lassen. Bestellen Sie zum Austausch nur Original-GSC Golfscooter-Ersatzbatterien bei Ihrem Händler. Flottenbenutzer sollten über ein System verfügen, in dem sie ihren GSC Golfscooter-Akku nach Abschluss von jeweils 18 Löchern Golf aufladen. Je nach Golfplatz sollte der GSC Golfscooter in der Lage sein, zwei Runden mit 9 Löchern Golf mit einer Ladung zu absolvieren.

Eine Aufladung wird jedoch empfohlen, wo immer dies möglich ist. Optional sind auch Ersatzbatterien erhältlich, um gewerblichen Nutzern mehr Vermietungen pro GSC Golfscooter zu ermöglichen. Diese Batterien müssen auch zwischen jeweils 18 Löchern Golf aufgeladen werden. Stellen Sie immer alle 30 Tage eine volle Ladung sicher, um Ihre Batterie vor Schäden zu schützen.

Batterie nicht durchstechen. Entsorgen Sie die Batterie nicht in Feuer oder Müll. Setzen Sie den Akku keiner Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Entsorgen Sie die Batterie nur an geeigneten Einwegstationen. Stellen Sie immer sicher, dass Ihr GSC Golfscooter vor jedem Spiel oder Gebrauch voll aufgeladen ist

GARANTIE

Auf die GSC Golfscooter inkl. Lithium-Akku gewähren wir eine 1-jährige Garantie ab Kaufdatum.

Die GSC Golfscooter Garantie deckt alle strukturellen Komponenten, Materialien und die Verarbeitung ab - jedoch keine Verschleißteile (Reifen und Schläuche), lackierte Oberflächen, Schäden durch Missbrauch, Verstoß gegen Betriebs- und Wartungsanweisungen, Eintauchen in oder Einwirkung von Wasser, versehentliche Beschädigung, Verlust und Diebstahl.

Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer (nicht übertragbar) und legt fest, dass das Produkt für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern in Material und Verarbeitung ist. (Bitte bewahren Sie immer den Nachweis über den Kauf auf).

Die Garantie gilt nur für die Verwendung des Produkts unter den in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Bedingungen.

Alle mit dem Betrieb des Produkts verbundenen Risiken bleiben in der alleinigen und übernommenen Verantwortung der Person oder Personen, die das Produkt bedienen.

AHOWA GmbH, Mitarbeiter, Auftragnehmer und Lieferanten werden hiermit von allen Forderungen ausgeschlossen, die sich aus persönlichen und / oder Folgeschäden, Verletzungen oder Todesfällen ergeben, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben.

AUSÜBUNG DER GARANTIE

Wenn Sie ein Problem mit einem GSC Golfscooter haben und Sie einen Garantieantrag stellen wollen, wenden Sie sich bitte an AHOWA GmbH (info@golfscooter.eu) oder Ihren Händler. Weitere Kontaktdaten finden Sie unter www.golfscooter.eu.

Halten Sie beim Melden des Problems eine gute Fehlerbeschreibung bereit und Informationen, welche Teile untersucht werden müssen. Bevor ein GSC Golfscooter oder ein Teil im Rahmen der Garantie zurückgesandt werden kann, muss eine Rücksendung von AHOWA GmbH genehmigt werden. Nehmen Sie zuerst per E-Mail-Kontakt auf, damit wir die Situation für eine schnelle Lösung bewerten können. Nach Prüfung und wenn der Antrag genehmigt wurde, wird das Gerät repariert und kostenlos zurückgesandt.

AHOWA GmbH behält sich das Recht vor, Reparaturen oder Ersatz zu bestimmen. Im Falle eines Ersatzes - falls dasselbe Modell nicht mehr verfügbar ist - behält sich AHOWA GmbH das Recht vor, es durch ein ähnliches Produkt zu ersetzen. Liegt der Fehler jedoch nicht am Produkt, fallen Gebühren für alle anfallenden Teile, Arbeitskräfte und Versandkosten an.

Unfälle können passieren. Wenn Sie etwas beschädigen, werden wir alles tun, um Ihren GSC Golfscooter zu reparieren. Wir können jedoch keine Garantie für Komponenten geben, die aufgrund von unachtsamem Betrieb, Wasserschäden oder deutlichen Anzeichen von Missbrauch zerstört wurden.